

ROȚI DE CAUCIUC, CU DIFERENȚIAL

Stimate Cumpărător !

Vă salutăm cu ocazia achiziției acestei **anexe**. Dorim să vă întâmpinăm cu câteva sfaturi utile și necesare în vederea utilizării optime a echipamentului dumneavoastră. Sperăm că veți utiliza produsul nostru cu maximă satisfacție un timp îndelungat de acum înainte.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- ! Înainte de luarea în folosință citiți negreșit instrucțiunile de utilizare ale uneltei.
- ! Regulă aplicabilă: persoana care folosește unealta este responsabilă pentru păstrarea la distanță a altor persoane de zona de lucru, precum de prevenirea accidentelor sau pagubelor materiale.
- ! **Se interzice** folosirea utilajului de către tineri și persoane care nu au citit instrucțiunile de utilizare și nu sunt familiari cu modul de funcționare a mașinii.
- ! Înainte de începerea lucrului asigurați-vă de starea tehnică corespunzătoare a mașinii. Nu folosiți mașina dacă are componente slăbite sau avariate. Strângeți elementele de legătură, sau înlocuiți piesele degradate. Folosiți numai piese de schimb originale.
- ! Dacă vă îndepărtați de mașină, opriți numaidecât motorul.
- ! Nu lăsați motorul să funcționeze fără tobă de eșapament, filtru aer sau ulei.
- ! În timpul lucrului există un nivel însemnat de vibrații și zgomot, din acest motiv neapărat faceți pauze periodice. O sesiune de lucru să nu depășescă 30 minute, din acest motiv planificați dinainte mersul muncii.
- ! În cazul unei situații neașteptate ivite în timpul lucrului opriți imediat utilajul prin eliberarea manetei de ambreiaj și prin oprirea motorului.

ROȚILE DE CAUCIUC sunt echipate cu anvelope având profil V; se folosesc pentru tractarea remorcii și a altor anexe.

Dimensiuni

Diametru:	400 mm
Lățime:	80 mm
Înălțime gheare:	30 mm
Ecartament:	415 mm
Antrenarea:	de la arborele grupului de transmisie
Cuplarea:	de la ambreiajul principal
Turație:	~100-130 rpm
Montaj:	manual
Masa:	~11 kg/per.

Roțile de fier se pot folosi de la o putere de 3,5 CP în sus.

