

# TĂVĂLUG

## Stimate Cumpărător !

Vă salutăm cu ocazia achiziției acestei **anexe**. Dorim să vă întâmpinăm cu câteva sfaturi utile și necesare în vederea utilizării optime a echipamentului dumneavoastră. Sperăm că veți utiliza produsul nostru cu maximă satisfacție un timp îndelungat de acum înainte.

## **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

- ! Înainte de luarea în folosință citiți negreșit instrucțiunile de utilizare ale uneltei.
- ! Regulă aplicabilă: persoana care folosește unealta este responsabilă pentru păstrarea la distanță a altor persoane de zona de lucru, precum de prevenirea accidentelor sau pagubelor materiale.
- ! **Se interzice** folosirea utilajului de către tineri și persoane care nu au citit instrucțiunile de utilizare și nu sunt familiari cu modul de funcționare a mașinii.
- ! Înainte de începerea lucrului asigurați-vă de starea tehnică corespunzătoare a mașinii. Nu folosiți mașina dacă are componente slăbite sau avariate. Strângeți elementele de legătură, sau înlocuiți piesele degradate. Folosiți numai piese de schimb originale.
- ! Dacă vă îndepărtați de mașină, opriți numaidecât motorul.
- ! Nu lăsați motorul să funcționeze fără tobă de eșapament, filtru aer sau ulei.
- ! În timpul lucrului există un nivel însemnat de vibrații și zgomot, din acest motiv neapărat faceți pauze periodice. O sesiune de lucru să nu depășescă 30 minute, din acest motiv planificați dinainte mersul muncii.
- ! În cazul unei situații neașteptate ivite în timpul lucrului opriți imediat utilajul prin eliberarea manetei de ambreiaj și prin oprirea motorului.

**TĂVĂLUGUL** servește la prășirea culturilor de plante, în stratul superior al solului. Cu ajutorul bolțurilor și siguranțelor se montează în locul frezelor motocultorului, și prin rotație cuțitele elicoidale vor cultiva suprafața pământului.

### Dimensiuni

diametru exterior:	270 mm
Lățime anexă:	270 mm
lățime de lucru:	600 mm
adâncime de lucru:	max. 50 mm
Scula:	5 cuțite sudate pe un tambur rotativ
antrenarea:	de la arborele grupului de transmisie
cuplarea	de la ambreiajul principal
Turație:	~100-130 rpm
Montaj:	manual
Masa:	~9 kg/per.

Tăvălugul se pot folosi de la o putere de 3,5 CP în sus.

